

HERMANN *S*ÄCKLE

**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
TASCHENUHR 3-ZEIGER



## EINSTELLUNG DER ZEIT

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
3. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition (0).