

HERMANN *S*ÄCKLE

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
RELOJ DE BOLSILLO 3 AGUJAS



## AJUSTE DE LA HORA

1. Saque la corona a la posición 1
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para ajustar la hora deseada.
3. Después de ajustar la hora, presione la corona.