

HERMANN *S*ÄCKLE

ISTRUZIONI PER L'USO
OROLOGIO DA TASCA 3 LANCETTE



IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona in posizione 1.
2. Ruotare la corona in senso orario o antiorario per impostare l'ora desiderata.
3. Premere la corona per tornare alla posizione 0.
4. Dopo aver impostato l'ora, premere la corona.